

عملکرد کلیدهای برد 530، 5 کاره (Top band)

واحد طراحی و مهندسی
نویدچگینی پور

برد نمایشگر ۵۳۰، ۵ کاره

برای فعال کردن تغییر مد دمایی فریزر


بانگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه فریزر به یخچال تبدیل می شود

بانگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه کلیدهای نمایشگر قفل و باز می شود

بانگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه فریزر خاموش می شود

برای تنظیم دما و ساعت

فعال کرد سوپر





برای فعال کردن تغییر مد دمایی یخچال

بانگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه یخچال خاموش می شود فریزر به یخچال تبدیل می شود

برای قطع و وصل صدای بازار استفاده می شود

بانگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه یخچال خاموش می شود

برای تنظیم دما و ساعت

❖ فعال کردن سوپر: با زدن کلید  +  سوپر برای یخچال فعال می شود

❖ فعال کردن سوپر: با زدن کلید  +  سوپر برای فریزر فعال می شود

❖ برای تنظیم مدت کاری ابتدا کلید  یا  را زده تا عدد مد به حالت چشمک زن در بیاید سپس با استفاده

از کلید های  و  مدت را جابجا کنید

❖ با زدن همزمان کلید های  و  محصول به مدت نرمال باز می گردد (قسمت بالا یخچال و قسمت پایین

فریزر)

❖ برای تنظیم ساعت با نگه داشتن همزمان کلید های  و  قسمت دقیقه شروع به چشمک زدن میکند و

قابل تنظیم است و با دوباره نگه داشتن آن قسمت ساعت قابل تنظیم می شود

لیست کلیدهای ترکیبی

کلید 2	کلید 1	عملکرد یخچال
Lock	▲	VACATION
	Ref , 3 sec	دمای کابین یخچال
	Freez , 3 sec	دمای کابین فریزر
		دمای اواپراتور یخچال
		دمای اواپراتور فریزر
Lock	Mute	عملکرد یخساز
Down	▼	دیفراست دستی یخچال
Down	▼	دیفراست دستی فریزر
Down	▲	تست کارخانه
Mute	down	تست یخساز
Mute	Super	تست هیتر لوله آبریز
Mute	up	تنظیم آبگیری